

De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. het type vloer en de druksterkte van de vloer bepalen mede de wijze van verankering;
2. ook de windbelasting is van invloed;
3. gebruik het juiste anker en breng het aan volgens de montagevoorschriften van de leverancier;
4. in de meeste gevallen worden schoren van 3,60 m gebruikt;
5. gebruik bij voorkeur een rolsteiger bij het stellen van wanden met grote sparingen;
6. zet de wand vast met twee schoren terwijl het element nog in de kraan hangt;
7. stel de schoren onder een hoek van circa 45 graden;
8. boor de gaten om de voetplaat vast te zetten minimaal 20 cm vanaf een vloerrand, van een sparing of van een eerder geboord gat;
9. het anker moet met een momentsleutel worden aangedraaid;
10. als een wand niet meteen in de mortel gesteld wordt, ondersabel of ondergiet deze dan zo snel mogelijk.