

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. voor het aanbrengen van het ontkistingsmiddel moet de bekisting schoon zijn;
2. een gelaatsscherm volstaat als adem- en oogbescherming;
3. er zijn ontkistingsmiddelen waarbij geen adem- en oogbescherming noodzakelijk is. Als je twijfelt vraag het dan;
4. om te voorkomen dat er olie in de ondergrond kan lekken moet je altijd de spuit vullen boven een lekbak;
5. spuit van de wind af, maar nooit in de richting van je collega's;
6. zorg ervoor dat de banen elkaar overlappen;
7. controleer regelmatig de pompdruk;
8. bij bekistingswanden van meer dan 3 meter hoog gebruik je een verlengde spuitlans;
9. controleer regelmatig de zeef in het handvat op vervuiling, reinig dit zo nodig met water;
10. na gebruik moeten de lege verpakkingen worden verzameld en afgevoerd.