

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. een schroefstempel kan geen horizontale kracht opnemen. Gebruik hem daarom niet als leuningstaander of als aanlijnpunt;
2. schroefstempels moeten vrij zijn van roest en mogen niet ingedeukt of vervormd zijn;
3. alleen originele draagpennen mogen worden gebruikt;
4. gebruik voor een onderstempelingsconstructie altijd een stempelplan;
5. volledig ingeschoven kan een schroefstempel de grootste belasting hebben;
6. wanneer meerdere verdiepingen moeten worden doorgestempeld moeten de onderste stempels eerst spanningsvrij worden gezet;
7. plaats de stempels op een voldoende vlakke en draagkrachtige ondergrond;
8. voorkom dat je bij het inschuiven van de stempel je vingers knelt. Gebruik altijd handschoenen;
9. zorg voor stabiliteit van de ondersteuningsconstructie in langs- en dwarsrichting;
10. leg beschadigde stempels apart, zodat de materieeldienst ze kan controleren en repareren.