

## De belangrijkste punten uit de film kort samengevat:

1. veilig werken op daken begint bij een goede toegang;
2. als de valhoogte groter is dan 2,5 m is een valbeveiliging altijd verplicht;
3. gebruik een harnasgordel als andere veiligheidsmaatregelen niet mogelijk zijn;
4. bij voorkeur dakrandbeveiliging aanbrengen voordat het dak betreden wordt;
5. beveiliging minimaal tot 4 meter aan weerszijde van de werkzone aanbrengen;
6. sparingen, ongeacht de valhoogte, altijd beveiligen;
7. houd minimaal twee meter afstand tussen de gasfles en de brander;
8. zorg dat blusmiddelen binnen handbereik zijn;
9. let er op dat er altijd een tweede vluchtweg is;
10. maak goede afspraken over het aanbrengen en in stand houden van de beveiligingen.